

RVA loftsventil

Monteringsveiledning



Kapasitet:

Modell/størrelse	Lengde	Bredde	Dybde	Dybde klaff	Kapasitet m ³ /t
RVA 750	535 mm	240 mm	180 mm	95 mm	750
RVA 1000	630 mm	240 mm	180 mm	95 mm	1000

Utsparringsmål: Byggemål + 10 mm

Plassering:

- Minimum 2 m fra endevegg og jamt fordelt i tak.
- 0,5 m fra vegg ved montering ute langs vegg.
- Ved montering midt i rommet, min. 4 m fra vegg. Skal de monteres midt i rommet, men annen hver blåse hver sin vei, trekkes de litt ut fra midtlinjen.

Montering:

- Ventilen monteres med sikaflex, silikon e.l. Skru fast om nødvendig.
- Ved bruk av profilerte takplater kan det være nødvendig med tetting rundt ventilen. Leverandør av takplater har som oftest produkter til dette.
- Pass på at ventilen ikke klemmes eller vrís når den monteres.
- **VIKTIG:** IKKE bruk ekspanderende fugemasse/lim! Dette vil endre formen på ventilhuset, og hindre klaffen i å bevege seg slik den skal.