

## Kalibrering av instrument til følertemp.

- Bryt spenningen til instrumentet
- Trykk inn og hold begge pilknapper
- Sett på spenningen
- Slipp pilknappene
- Trykk F1 til display viser "ADJ"
- Trykk F1 nok en gang til display viser "0"
- Trykk pil opp/ned for riktig korrigert verdi
- Trykk F1 for setting av korrigert verdi
- Slå av spenning
- Slå på spenning