



(+) 0-10V DC  
0 - 10V Fra Klimacomputer  
(-) 0V DC

+ - just: +- justering av utspenning i forhold til 0 - 10V inngang  
Min: +- manuell regulering 0 - 230 V ut

1 (U2)  
2 (Z2) TIL VIFTEMOTOR  
3 (TBI/11)