

BRUKER OG INSTALLASJONSVEILEDNING Apollo Hybrid

PROGRAMVERSJON _____

_____, 2006



INNHOLD

Side 1 og 2

1. Betjening

1.1 Betjeningsprinsipper

- 1.1.1 Function tast
- 1.1.2 Section tast
- Side 3 1.1.3 Alarm

Side 4 1.2 Daglig bruk

Side 5	1.2.1	Funk	sjonsbeskrivelse
		01	Temperatur, fukt
		02	Ventilasjon
Side 6		02	Ventilasjon, 03 Varme
Side 7		04	Fuktkontroll
Side 8,9,10,11		05	Vindkontroll
Side 12		06	Kurve
Side 13		07	Reduksjon maks. ventilasjon
Side 14,15,16		08	Sprinkler program
Side 17,18		09	Historiske data
Side 19,20		10	Test ventilasjon
Side 21		Feils	øking

2. Innstillingsprogram

2.1	Generell j	ustering	
Side 22	01	Korr./justering følere	
Side 23	01	Korr./justering følere, 02	Kommunikasjon
Side 24	02	Kommunikasjon, 03	Install. Kode
	04	Analoge utganger	
Side 25,26	04	Analoge utganger	
Side 27	04	Analoge utganger, 05	Føler innganger
Side 28,29	05	Føler innganger	
Side 30	05	Føler innganger, 06	Standard innstillinger
Side 31	06	Standard innstillinger	

2.2 Justering rom

Side 32,33,34	01	V-kurve-utga	nger			
Side 35	01	V-kurve-utga	nger,	02	Reduk	sjons utganger
Side 36	02	Reduksjons	utgang	er,	03	Reduksjons utg.
Side 37	04	Varme,	05	Manue	ell venti	ilasj.

2.3 Alarmfunksjoner

Side 38,39,40,41	06	Alarmrele
Side 42	07	PID kontroll

2.4 Kurvestyringer

Side 43	08	Kurve
Side 43,44,45,46,47	08	Kurve
Side 48	09	Vindkontroll

Betjening

1.1 Betjeningsprinsipper

1.1.1 FUNCTION-tast:



1.1.2 SECTION-tast:

• GENERAL =	Skift mellom generelle verdier fra nr. 01 til 04
	Ved å trykke inn SECTION -tast, kan du skifte fra generelt bilde nr. 01 til generelt bilde nr. 02, hvor kalenderen er vist og kan justeres. Generelle verdier for nr. 03 og 04 oppnåes ved å trykke ytterligere på SECTION -tasten. Bilde nr. 03 og 04 inneholder aktuelle verdier for rom 1 og rom 2.
• GENERAL *	Innstilling og endring av verdier
02 Colendor Time 16-34 < Bate 09-25	Ved hjelp av de to røde VALUE- tastene kan du endre verdiene i den kolonnen hvor markøren er plassert.
	Ved et enkelt trykk på VALUE- tasten med pil opp, endrer innstillingen seg positivt med ett siffer om gangen.
जेलाको	Ved å holde tasten inne, endrer verdien seg fortløpende inntil tasten slippes igjen.

	# GENERAL #	Innstilling og endring av verdier
••••	Time 16-34 Bote 09-25 Fulction V/Lut	Ved et enkelt trykk på VALUE- tasten med pil ned, endrer innstillingen seg negativt med ett siffer om gangen.
		Ved å holde tasten inne, endrer verdien seg fortløpende inntil tasten slippes igjen.
• *	# GENERAL #	Lagre nye innstillinger
	O2 Colendor Time 16-34 < Date 09-25	Når du ved hjelp av VALUE- tastene har oppnådd ønsket verdi, kan denne lagres ved et enkelt trykk på den røde SET- tasten.
		Den nye verdien blir lagret i minnet, og systemet vil nå bli styrt i henhold til denne.
	= DEPARTMENT (=	Skift mellom generelt, rom 1 og rom 2
	Temperoture 240	Ved gjentatte ganger å trykke inn begge FUNCTION -tastene samtidig, er det mulig å skifte fra generelt til department 1 og fra rom 1 til rom 2.
		Ved hjelp av VALUE -tastene og SECTION -tast er det mulig å endre verdiene i rom 1 og rom 2 og deretter lagre innstillingene ved å trykke inn SET -tasten.

	1.1.3 <u>ALARM:</u>	
••	*** ALARM ***	ALARMSTATUS
Ŏ	DEPARTIÉLI(T j Roon sensor defect	Når en alarm utløses, kommer følgende tekst til syne i displayet:
		*** ALARM***
Ŏ		Nedenfor angis rom 1 eller 2 og f. eks. defekt romføler.
		Samtidig utløses et alarmrelé, som igjen vil utløse en ekstern
		alarm. Følgende alarmer kan forekomme for rom 1 og 2:
		Nr. 1 = Romtemperaturføler defekt.
		Nr. 2 = Temperatur i rom har overskredet minimumstemp.
		Nr. 3 = Temperatur i rom har overskredet makstemperatur.
		Nr. 4 = Relativ temperaturalarm
		 Temperatur i fjøs har falt for mye i forhold til settverdi Ikke i bruk!
		Nr. 5 = Relativ temperaturalarm
		– Temperatur i fjøs har steget for mye i forhold til settverdi – Ikke i bruk!
		Nr. 6 = Minne: <u>Tap av data!</u>
		Kontroller innstillinger.
		Nr. 7 = Omdreiningsteller defekt – Ikke i bruk!
•	*** ALARM ***	RESET ALARM
•	BEPARTIALIT (Roon sensor defect	Ved å trykke inn SET-tasten vil alarmreléet bli nullstilt og
		alarmmelding vil forsvinne fra displayet.
•		Dersom årsaken til alarmen ikke er reparert, vil et nytt
		alarmsignal bli aktivert 1 minutt senere.

Dersom det går et minutt uten av tastene er i bruk, vil generelle verdier igjen komme til syne i displayet.

1.2 Daglig bruk



1.2.1 Funksjonsliste

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Rom 1(2) * 01 Temperatur, fukt Temperatur 20.7 < Ønsket temp. 20.0	Aktuell romtemperatur for rom 1 eller rom 2. meny 01 Ved gjentatte ganger å trykke inn begge funksjonstastene, kan du skifte mellom rom 1 og rom 2 og generelle verdier.	0-50°C	
* Rom 1(2) * 01 Temperatur, fukt Temperatur 20.7 Ønsket temp. 20.0<	Ønsket romtemperatur:01 Kan endres når piltasten er plassert ved siden av ønsket - temperatur. Verdien endres med VALUE pil opp eller VALUE pil ned og lagres ved hjelp av SET-tasten.	0-50°C	
* Rom 1(2) * 01 Temperatur, fukt Aktuell fukt 000< Ønsket fukt 060	Aktuell romfuktighet:01 Ved et enkelt trykk på FUNCTION-tast med pil ned, kan du hoppe til aktuell fuktighet i løpet av de siste 24 timer	0-99%	
* Rom 1(2) * 01 Temperatur, fukt Aktuell fukt 000 Ønsket fukt 060<	Ønsket romfuktighet:01 Ved å trykke inn FUNCTION- tast med pil ned, flytter piltast seg til ønsket fukt, som endres ved hjelp av VALUE-tastene. Lagres ved å trykke på SET.	0-99%	
* Rom 1(2) * 02 Ventilasjon Ventilasjon 100< P-bånd 04.0	Aktuelt ventilasjonsnivå:02 Ved et enkelt trykk på SECTION-tasten, kan du hoppe til 02 aktuelt ventilasjonsnivå.	0-99%	
* Rom 1(2) * 02 Ventilasjon Ventilasjon 100 P-bånd 04.0 <	P-bånd ventilasjon:02 Viser det antall grader hvor ventilasjonen reguleres fra min. til maks.	1,0-9,9°C	4,0

1.2.2

<u>Funksjonsliste</u>

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Rom 1(2) *	Minimum ventilasjon: 02	5-99%	5
02 Ventilasjon P-bånd 04.0 Minimum 005<	Laveste verdi for ventilasjonsnivå.		
* Rom 1(2) *	Maksimum ventilasjon: 02	5-99%	99
02 Ventilasjon Minimum 005 Maksimum 100<	Høyeste verdi for ventilasjons - nivå.		
* Rom 1(2)*	Aktuell varmetilførsel:	0-99%	0,0
03 Varme Varme 000 <	Varme 03		
Nøytral sone 00.0	Ved et enkelt trykk på		
	til 03 aktuell varmetilførsel.		
	Viser aktuell varmetilførsel.		
* Rom 1(2) * 03 Varme	Nøytral temperatur intervall:03	0,0-9,9°C	0,0
Varme 000 Nøytral sone 00.0<	Dersom temperaturen forblir i		
	under innstilt temp., vil		
	varmetilførselen være konstant.		
* Rom 1(2) *	P-bånd varmetilførsel:03	1,0-9,9°C	2,0
03 Varme Nøytral sone 00.0	Viser det antall grader hvor varmen reguleres fra min. til		
P-bånd 02.0<	maks.		
* Rom 1(2) *	Minimum varmetilførsel:03	0-99%	0
03 Varme P-bånd 02.0 Minimum 000<	Obs ! Minimum varmetilførsel kan ikke stilles høyere enn maks. varmetilførsel.		
* Rom 1(2) *	Maksimum varmetilførsel:03	0-99%	99
03 Varme Minimum 000 Maksimum 100<	Obs ! Maks. varmetilførsel kan ikke stilles lavere enn minimum varmetilførsel		

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Rom 1(2) *	P-bånd fuktighet: 04	10-50%	40
P-bånd 040 < Økt varme 000	P-band for relativ fuktignet.		
* Rom 1(2) *	Maks. økning av varme- tilførsel:04	0-99%	0
P-bånd 040 Økt varme 000 <	Viser den maksimale forøkelse av minimum varmetilførsel som kan oppnås ved hjelp av fuktighetskontrollen.		
* Rom 1(2) * 04 Fukt kontroll	Fuktighetskontroll stopp, vent.:04	5-99%	40
Ø4 Fukt kontroll Økt varme 000 Vent.fukt stopp 040 <	Dersom dette ventilasjonsnivået overskrides, vil fuktighetskontrollen for varmetilførsel bli satt ut av funksjon.		
* Rom 1(2) *	Maks. forøkelse av min. ventilasjon:04	0-99%	40
04 Fukt kontroll Vent.fukt stopp 040 Økt vent. 040<	Maks. forøkelse av minimum ventilasjon som kan oppnås ved hjelp av fuktighets- kontrollen.		
* Rom 1(2) *	Fuktighetskontroll stopp Temperaturfall: 04	0,0-99%	0,0
* Rom 1(2) * 04 Fukt kontroll Økt vent. 040 Tempfall stopp 00.0<	Dersom temperaturen faller dette antall grader C under innstilt temperatur på grunn av økt minimumsventilasjon forårsaket av økt fuktighet, vil dette ventilasjonsnivå bli opprettholdt inntil temperaturen har økt 0,5°C igjen.		

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Rom 1(2) * 05 Vind kontroll	Vindkontroll :05 Vindretning	0 - 2	
Startpunkt 1.0	Her indikeres retningen som vinden kommer fra. Innstillingene er '0', '1' eller '2'.		
	0 = vindretn. er i nøytralsonen		
	1 = vind fra sone '1'		
	2 = vind fra sone '2'		
* Rom 1(2) *	Vindkontroll :05	1 - 99 m/s	1
05 Vind kontroll	Startpunkt reduksjon		
Startpunkt 1.0 < P-bånd 10.0	Når vindhastigheten overstiger denne innstilte startverdi (m/s), vil vindkontrollen begynne å starte reduksjonen.		
* Rom 1(2) *	Vindkontroll :05	1 - 50 m/s	10
05 Vind kontroll	P-bånd vindkontroll		
P-bånd 10.0 < Beregn. red. 0	Her innstilles hvor mange m/s fra start vindkontroll til maks. vindkontroll. Dvs. at ved økende vindhastighet, reduseres luftinntaket på siden/sidene av bygget.		
* Pom 1(2) *	Vindkontroll :05	0 -100 %	90
05 Vind kontroll	Beregnet reduksjon		
Maks. red 90	Beregnet aktuell begrensning i % av luftinntaket ved vindpåvirkning.		

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Rom 1(2) * 05 Vind kontroll Beregn. red. 000 Maks. red. 90 <	Vindkontroll :05 Maks. reduksjon Innstilling i % hvor mye veggventilene (luftinntak) skal begrenses ved vindpåvirkning. Med en start reduksjon på 1.0 m/s og et P-bånd på 10.0, vil luftinntaket på vind siden bli redusert med 90 %, hvis vindhastigheten er over 10 m/s. Ved en vindhastighet på 1 m/s er det ingen begrensning av luftinntaket.	0 -100 %	90
* Rom 1(2) * 05 Vind kontroll Maks. red. 90 n.s. fremside 10 <	Vindkontroll :05 Nøytralsone (n.s.) fremside Innstilling av hvor mange grader vinden må komme inn på skrå på gavl på byggets fremside av før vindreguleringen er aktiv.	0 - 90 °	10 °
* Rom 1(2) * 05 Vind kontroll n.s. fremside 10 n.s. bakside 10 <	Vindkontroll :05 Nøytralsone (n.s.) bakside Innstilling av hvor mange grader vinden må komme inn på skrå på gavl på byggets bakside av før vindreguleringen er aktiv.	0 - 90 °	10 °
* Rom 1(2) * 05 Vind Kontroll n.s. bakside 10 Hysterese inst. 05 <	Vindkontroll :05 Hysterese innstilling Innstilling av unøyaktighet av værstasjonen, slik at regulatoren ikke registrerer at vindpilen pendler frem og tilbake konstant	0 - 45 %	5 %

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Rom 1(2) * 05 Vind kontroll Hysterese inst. 05 Vent. posisjon 0 <	 Vindkontroll :05 Ventilasjons posisjon Her kan en velge hvilken vindretning som skal ha innvirkning på vifte- reguleringen. Ved økende vindhastighet vil ventilasjonsnivået/hastigheten minke. 0 = ingen innflytelse på vindkontroll 1 = innflytelse på vindkontroll venstre side 2 = innflytelse på vindkontroll høyre side 	0 - 3	
(* Bom 1/2) *	vindkontroll Vindkontroll :05	0 - 3	1
05 Vind kontroll Vent. posisjon 0 Pos. spjeld 1 <	 Posisjon spjeld venstre side Brukes til regulering av luftinntak på byggets venstre side. Ved økende vindhastighet vil spjeldåpningen minke. 0 = ingen innflytelse på vindkontroll 1 = innflytelse på vindkontroll venstre side 2 = innflytelse på vindkontroll høyre side 3 = konstant innflytelse på vindkontroll 		

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Rom 1(2) *	Vindkontroll :05	0 - 3	2
05 Vind kontroll	Posisjon spjeld høyre side		
Pos. spjeld 1 Pos. spjeld innt. 2 <	Brukes til regulering av luftinntak på byggets høyre side. Ved økende vindhastighet vil spjeldåpningen minke.		
	 0 = ingen innflytelse på vindkontroll 1 = innflytelse på vindkontroll venstre side 2 = innflytelse på vindkontroll høyre side 3 = konstant innflytelse på vindkontroll 		
* Rom 1(2) *	Vindkontroll :05	-20 til +50	+25
05 Vind kontroll Pos. spjeld innt. 2 Start begr. 25.0 <	Start begrensning Innstilling av ved hvilken utetemperatur en vil at vindkontrollen gradvis skal begynne å tre ut av funksjon. (Dvs. når utetemperaturen overstiger denne innstilte verdi)		
* Rom 1(2) * 05 Vind kontroll Start begr. 25.0 P-bånd begr. 05.0 <	Vindkontroll :05 P-bånd begrensning P-bånd for avtrapping av vindkontroll. Ved en startbegrensing på 25° og et P- bånd på 5°, vil vindkontrollen være ute av funksjon ved en utetemperatur på 30°C. Ved denne utetemperatur vil begge luftinntakene være 100 % åpne.	1 - 10º	5°

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Rom 1(2) * 06 Kurve Start ny runde 0< Dagteller 000	Start ny nedtrapping: 06 01 = Start ny nedtrappings kurve Startverdier for temperatur, minimum ventilasjon, fuktighet og dagteller. (vil bli kopiert fra innstillinger i Rom 1). Dagteller vil bli nullstilt, for deretter å bli resatt.	00 ell.01	
* Rom 1(2) * 06 Kurve Start ny runde 0 Dagteller 000<	Dagteller: 06 Teller dagene under kurvenedtrappingen.	0-99 dager	
* Rom 1(2) * 06 Kurve Dagteller 000 Siste dag 000<	Siste dag for nedtrapping: 06 Nedtrappingskurvene avsluttes på denne dag.	0-99 dager	
* Rom 1(2) * 06 Kurve Siste dag 000 Akt. slutt temp 000 <	Aktuell avlesing slutt-temp. 06 Aktuell slutt-temperatur ved kurvesenking.	0-50°C	
* Rom 1(2) * 06 Kurve Akt. slutt temp 000 Akt. min vent 000<	Aktuell avlesing av min. vent.:06 Aktuell minimum ventilasjon på kurvens siste dag.	0-99 %	
* Rom 1(2) * 06 Kurve Akt. min vent 000 Akt. slutt fukt 000<	Aktuell avlesing av fuktighet:06 Aktuell fuktighet på kurvens siste dag.	0-99 %	

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Rom 1(2)* 07 Redu.maks. vent. Startpunkt 22.0< P-bånd 06.0	Reduksjon av maks. ventilasjon: 07 Startpunkt., reduksjon av maks. ventilasjon Dersom utetemperatur faller under denne verdi, vil ventilasjonen avta.	0-30°C	22,0
* Rom 1(2)* 07 Redu.maks.vent Startpunkt 22.0 P-bånd 06.0<	Reduksjon av maks. ventilasjon: 07 P-bånd reduksjon Viser antall ^o C som reduksjonen i ventilasjonen reguleres fra 0 til maks. reduksjon i maks. ventilasjon.	1,0-9,9°C	6,0
* Rom 1(2) * 07 Redu.maks.vent P-bånd 06.0 Maks.reduksjon 030<	Reduksjon av maks. ventilasjon: 07 Maks reduksjon av maks ventilasjon Høyeste oppnåelige fall i maksventilasjon.	0-94%	30

1.2.3 Overrisling

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* D 4/0) *	Sprinkler program: 08	0-1-2	
08 Sprinkler program	Velg sprinkler program		
Velg sprinkler 1 < starttid 08:00	Du kan velge mellom 3 forskjellige innstillinger for overrisling: $0 - 1 - 2$ 0 = ikke aktiv 1 = Overrislingsprogram 2 = Avherdingsprogram		
* Rom 1(2) *	Sprinkler program: 08	0-24 timer	KI.08.00
08 Sprinkler program Velg sprinkler 1	Starttid overrisling		
Starttid 08:00	Starttid for overrisling, f. eks. kl. 8.00. Starttiden kan endres om nødvendig.		
* Rom 1(2) *	Stopptid overrisling	0-24	KI.20.00
08 Sprinkler program Starttid 08:00 Stopptid 20:00<	Stopptid for overrisling, f. eks. kl. 20:00. Stopptiden kan endres om nødvendig. Ved innstilt starttid 8:00 og stopptid kl. 20:00, vil overrisling stanses fra 20.00 til 08.00 neste morgen. Dyrene er ikke aktive i denne perioden.	timer	
* Rom 1(2) *	Starttemperatur for overrisling.	0,0-50,0°	1,0
Starttemp 01.0< Stopptemp. 30.0	Så lenge utendørs temperatur er under 1°C, er ikke overrislingsanlegget aktivt. Når utendørs temperatur er 1°C, starter overrislingsanlegget med minimum driftstid.		
* Rom 1(2) * 08 Sprinkler program Start temp 01.0 Stopp temp. 30.0<	Temperatur for maks. overrisling. Når utendørs temperatur når dette antall grader eller mer, vil overrislingen være maksimal. Driftstid mellom starttemp. og stopp- temp. er variabel.	0,0-50,0°	30

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Rom 1(2) * 08 Sprinkler program Stopp temp. 30.0 Dagsyklus 01.0<	Tidsintervall mellom hver overrisling: 08 Tidsintervall mellom hver overrisling. Innstilling fra sek. til timer.	Fra 30 sek. til 24 timer	1 time
* Rom 1(2) * 08 Sprinkler program Dagsyklus 01.0 Min.driftstid 00:05<	Min. "driftstid ved starttemp.: Driftstid for overrisling ved den temperatur som er innstilt som lav utendørstemperatur.	2-59 sek.	5 sek.
* Rom 1(2) * 08 Sprinkler program Min.driftstid 00:05 Max.driftstid 01:00<	Maksimum driftstid ved maks. overrisling: Driftstid for overrisling ved den temperatur som er innstilt som maks. utendørs temperatur.	1-10 min.	1 min.
* Rom 1(2) * 08 Sprinkler program Max.driftstid 01:00 Liter pr.dag spr 000<	Liter pr. døgn sprinkler: 08 Dersom det er installert en vannmåler på vannstrømmen til sprinkler, er det mulig å måle systemets vannforbruk pr. døgn.	0–999 L	000 L
* Rom 1(2) * 08 Sprinkler program Liter pr.dag spr 000 Liter pr.dag -1 000<	Liter aktuell sprinkler: 08 Dersom det er installert en vannmåler på vannstrømmen til sprinkler, er det mulig å lese av systemets vannforbruk fra dagen før.	Fra 30 min til 24 timer	30 min.
* Rom 1(2) * 08 Sprinkler program Vask av 00:30< Vask på 01:00	Vaskeprogram avherding : 08 Innstilling av tid mellom hver avherding.	Fra 30 min til 24 timer	30 min.
* Rom 1(2) * 08 Sprinkler program Vask av 00:30 Vask på 01:00<	Vaskeprogram avherding: 08 Innstilling av aktiv avherdingstid.	Fra 1 min. til 10 min.	1 min.

* Rom 1(2) * 08 Sprinkler program Vask på 01:00 Lit pr.dag vask 000<	Liter pr. døgn bløtsetningsprogram: 08 Dersom det er installert en vannmåler på vannstrømmen til sprinkler, er det mulig å måle systemets reelle vannforbruk pr. dag.	0–999 L	000L
* Rom 1(2) * 08 Sprinkler program Lit pr.dag vask 000 Liter pr.dag -1 000<	Liter pr. døgn bløtsetningsprogram: 08 Dersom det er installert en vannmåler på vannstrømmen til sprinkler, er det mulig å lese av systemets vannforbruk fra dagen før.	0–999 L	000L

1.2.4 Historiske data:

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILLI NGS- OMRÅDE	
	Historiske data 09	0,0-50,0°	
* Rom 1(2) * 09 Historiske data. Min. Temp. 22.3< time 21:34	Laveste temperatur som er målt i løpet av de siste 24 timer og tidspunkt for lavest målt temperatur.	KI	
	Historiske data 09	Dato	
* Rom 1(2) * 09 Historiske data Dato 10-11 År 2001 <	Ved lavest målte temperatur og aktuelt tidspunkt for dette, kan følgende avleses: Dato og år.	År	
	Historiske data 09	Fuktighet i	
* Rom 1(2) * 09 Historiske data. Fuktighet 000 ventilasjon 097 <	Ved laveste målte temperatur og aktuelt tidspunkt for dette, kan følgende avleses: Fuktighet og ventilasjon	% Vent. i %	
	Historiske data 09	Vent. i %	
* Rom 1(2) * 09 Historiske data. ventilasjon 097 oppvarming 000<	Ved lavest målte temperatur og aktuelt tidspunkt for dette, kan følgende avleses: Ventilasjon og oppvarming	opp- varming i %	
	Historiske data 09	0.0-50°C	
* Rom 1(2) * 09 Historiske data. maks. temp. 23.0 Tid 22:12	Høyeste temperatur målt i løpet av de siste 24 timer, samt tidspunkt for denne.	Tid	
	Historiske data 09	Dato	
* Rom 1(2) * 09 Historiske data. Dato 10-11 År 2001 <	Ved høyeste målte temperatur og aktuelt tidspunkt for denne, kan følgende avleses: Dato og år.	År	

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Rom 1(2) * 09 Historiske data. Fuktighet 000 ventilasjon 097 <	Historiske data 09 Ved høyest målte temperatur og aktuelt tidspunkt for denne, kan følgende avleses: Fuktighet og ventilasjon	Fuktighet i % Vent. i %	
* Rom 1(2) * 09 Historiske data. ventilasjon 097 oppvarming 000<	Historiske data 09 Ved høyest målte temperatur og aktuelt tidspunkt for denne, kan følgende avleses: Ventilasjon og oppvarming	Vent. i % Opp- varming i %	

1.2.5 <u>Test</u>

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Rom 1(2) * 10 Test ventilasjon modustest vent. 0 < ventilasjonsnivé 025	Modustest ventilasjons- system: 10 Innst. 0 automatisk ventilasjon	0 eller 1	
	Innst. 1 manuell ventilasjon Husk å nullstille etter normal test		
* Rom 1(2) * 10 Test ventilasjon modustest vent. 0 ventilasjonsnivå 025	Modustest ventilasjons- system: 10 Ved innst. 1, manuell ventilasjon, flytter du markøren til ventilasjonsnivå og stiller inn ønsket verdi.	0-100 %	
*Rom 1(2) * 10 Test ventilasjon ventilasjonsnivå025 nivå vifte 025 <	Modustest ventilasjons- system: 10 På aktuelt ventilasjonsnivå kan følgende avleses: Avtrekksvifte i %	0-100 %	
* Rom 1(2) * 10 Test ventilasjon nivå ventilator 025 nivå avtrekk 047<	Modustest ventilasjon system: 10 Ved aktuelt ventilasjonsnivå kan følgende avleses: Avtrekksspjeld i %	0-100 %	
* Rom 1(2) * 10 Test ventilasjon nivå avtrekk 047 nivå inntak 029<	Modustest ventilasjons- system: 10 Ved aktuelt ventilasjonsnivå kan følgende avleses: Inntaksventil i %	0-100 %	

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Rom 1(2) *	Modustest ventilasjons- system: 10	0-1-2	
10 Test ventilasjon nivå inntak 029 modus reduksjon 0<	Dersom systemet er innstilt på 0, blir det ingen reduksjon av inntaks- og spjeldavtrekk ved lav utetemperatur.		
	Dersom systemet er innstilt på 1, vil reduksjon av inntaks- og spjeldavtrekk være i henhold til gjeldende utendørstemperatur.		
	Dersom systemet er innstilt på 2 , vil det være maks. reduksjon av inntaks- og spjeldavtrekk.		
* Pom 1(2) *	Modustest ventilasjons- svstem: 10	0-50 %	
10 Test ventilasjon maks. red. avtr. 000 maks. red inntak 000<	Dersom servicetekniker har innstilt en kurve for begrensing i innstillingsprogram, er det mulig å se hvor mye inntaksventilen vil stenge ved lav utetemperatur. Det samme gjelder for spjeldavtrekk. Dersom det ikke er innstilt noen kurve, vises 0 for spjeld og inntaksventil.	0-50 %	

Feilsøking

Feil	Årsak	Løsning
Intet lys i computer Systemet er ikke i drift	Sikkerhetsbryter er slått av	Slå på sikkerhetsbryter
	En sikring har røket i sikringsboks eller i klimacomputer	Slå av sikkerhetsbryter Skift sikring (ekstra sikringer er festet til innsiden av computer). Koble til computer igjen
	HFI-rele er slått av P.g.a. defekt motor, kondensator eller fuktighet i bryter.	Slå alle sikkerhetsbrytere på viftene av. Slå på HFI-rele Slå på sikkerhetsbryterne på viftene, en om gangen, for å lokalisere og koble ut den defekte motoren. Systemet vil gå med resterende motorer inntil service kan utføreres.
Viftene er ute av drift	Bryter montert på siden av Multi er slått av	Slå på bryteren (Gjelder kun Multi)
Løst spjeld	Festeanordning for spjeld er løs	Slå av sikkerhetsbryter Vent i 5 min Stram spjeld i frakoblet modus. Koble til computer
Spjeld stenger ved ventilasjonsnivåer over 25%	Servomotor er defekt (0 - 10V print defekt)	Servomotor frakobles og spjeld dreies 90° Tilkall assistanse
Servomotor går tilbake til lukket posisjon etter frakobling.	Ingen styrestrøm til servomotor	Løsne spjeldet og drei dette 90° til åpen posisjon. Stram til igjen!
Spjeld er helt åpne og vil ikke stenge	Termostat (T41) er innstilt for lavt	Still termostat på maks. tillatt temperatur
¥	Servomotor defekt (0 - 10V print defekt)	Tilkall assistanse

Dersom styringen ikke virker og viftene ikke fungerer, er det mulig å oppnå 100% ventilasjon uten computer ved å stille bryteren på siden av computeren i MANUELL posisjon.

2. Instillingsprogram



Starte innstillingsprogram: Trykk inn begge **FUNCTION**tastene og **SET**-tast samtidig og hold dem inne i 5 sekunder.

Dersom det går ett minutt uten at tastene er i bruk, vil innstillingsprosedyren bli avbrutt automatisk. Ved å trykke inn både **FUNCTION-**taster og **SET-**tast samtidig og holde den inne i 5 sekunder når du er kommet inn i innstillingsprogrammet, vil blinkende lys angi at du nå er inne i innstillingsprogrammet og at forsiktighet må utvises i forbindelse med endring av verdier.

Du kan skifte mellom Adjust General til Adjust Department 1 og Adjust Department 2 ved å trykke inn begge **FUNCTION-** tastene samtidig. Dette betyr at hver gang du trykker inn begge **FUNCTION-**tastene skifter du mellom de forskjellige innstilte verdier.

2.1 Generell justering

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Generell justering*	Justere romføler: 01	-9°C-	
01 korr. følere korr. temp.1 00.0< korr. temp.2 00.0	Juster temperaturføler for rom nr. 1	+9 0	
	Dersom det er avvik mellom temperaturen vist i displayet og reell temperatur, kan denne korrigeres.		
* Generell justering	Justere romføler: 01	-9°C-	
01 korr. tølere korr. temp.1 00.0 korr. temp.2 00.0<	<u>Juster temperaturføler for</u> rom nr. 2	+9 0	
	Dersom det er avvik mellom temperaturen vist i displayet og reell temperatur, kan denne korrigeres.		

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Generell justering	Juster utendørs føler: 01	-9°C-	
01 korr. følere korr. temp.2 00.0 korr. temp.3 00.0<	Dersom det er avvik mellom temperaturen vist i displayet og reell temperatur, kan denne korrigeres.	+9 C	
* Concrell instaring	Justering fuktighetsføler: 01	-9% - +9%	
01 korr. følere korr. fukt.1 00.0<	Justering fuktighetsføler for rom nr. 1		
	Dersom det er avvik mellom fuktighet vist i displayet og reell fuktighet, kan denne korrigeres.		
* Generall justering	Justering fuktighetsføler: 01	-9% - +9%	
01 korr. følere korr. fukt. 1 00.0	Justering fuktighetsføler for rom nr. 2		
	Dersom det er avvik mellom fuktighet vist i displayet og reell fuktighet, kan denne korrigeres.		
* Generell justering	Forsinkelse i programmet : 01	1 – 30 minutter	
fors. just.prog. 1< språk GB	Antall minutter før computeren vender tilbake til normalvisning.		
* Generell justering	Velg språk : 01		
01 korr. følere	DK = Dansk		
språk GB<	GB = Engelsk		
	D = Tysk		
	NL = Nederlandsk		
*Generell justering	Kommunikasjon: 02	0 - 999	
02 Kommunikasjon Rom nr. 1 099<	P-nett rom nr. 1		
Rom nr. 2 033			

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Generell justering 02 Kommunikasjon Rom nr. 1 099 Rom nr. 2 033<	Kommunikasjon: 02 P-nett rom nr. 2	0 – 999	
* Generell justering 02 Kommunikasjon Rom nr. 2 033 modus komm.	Kommunikasjon: 02 P-nett 0 = ingen kommunikasjon 1 = felles utendørsføler 2= PC kommunikasjon	0 – 999	
* Generell justering 03 Installatørs kode Install. kode 000< tom 0	Installatør kode: 03 Installasjonskode nr. ? Når denne koden er kjent kan ytterligere parametre justeres (kun for service-tekniker)	00- 999	
* Generell justering 04 Analoge utganger min. volt vifte 1 000< max. volt vifte1 206	Analoge utganger rom nr. 1: 04 Kalibrering 0-10 volt DC min. spenning vifteuttak, til bruk av følgeregulator eller signal til frekvens motor	000-255	
* Generell justering 04 Analoge utganger min. volt vifte 1 000 max. volt vifte1 206<	Analoge utganger rom nr. 1: 04 Kalibrering 0-10 volt DC maks. spenning vifteuttak, til bruk av følgeregulator eller signal til frekvens motor	000-255	
*Generell justering 04 Analoge utganger max. volt vifte 1 206 r.p.m. 036	Analoge utganger rom nr. 1: 04 Ikke i bruk	36	

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Generell justering 04 Analoge utganger	Analoge utganger spjeld venstre side rom nr. 1: 04	000- 255	
r.p.m. 036 min. spj. v. 1 000 <	Kalibrering 0-10 volt DC min. spenning for spjeld venstre side.		
* Generell justering 04 Analoge utganger	Analoge utganger spjeld venstre side rom nr. 1: 04	000 –255	
min. spj. v. 1 000 max. spj. v. 1 206 <	Kalibrering 0-10 volt DC maks. spenning for spjeld venstre side.		
* Generell justering	Analoge utganger spjeld høyre side rom nr. 1: 04	000 -255	
min. spj. h. 1 000 < max. spj. h. 1 206	Kalibrering 0-10 volt DC min. spenning for spjeld høyre side.		
* Generell justering	Analoge utganger spjeld høyre side rom nr. 1: 04	000 -255	
04 Analoge utganger min. spj. h. 1 000 max. spj. h. 1 207<	Kalibrering 0-10 volt DC maks. spenning for spjeld høyre side.		
*Generell justering 04 Analoge utganger	Analoge utganger oppvarming rom nr. 1: 04	000 -255	
min. oppv. 1 000 < max.oppv. 1 206	Kalibrering 0-10 volt DC min. spenning for oppvarming.		
* Generell justering	Analoge utganger oppvarming rom nr. 1: 04	000 -255	
min. oppv. 1 000 max.oppv.1 206<	Kalibrering 0-10 volt DC maks. spenning for oppvarming.		

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Generell justering 04 Analoge utganger	Analoge utganger rom nr. 2: 04 Kalibrering 0-10 volt DC min.	000-255	
min. volt vifte 2 000< max. volt vifte 2 206	spenning for vifteuttak, til bruk av følgeregulator eller signal frekvens motor		
*Generell justering	Analoge utganger rom nr. 2: 04	000-255	
04 Analoge utganger min. volt vifte 2 000 max. volt vifte2 206<	Kalibrering 0-10 volt DC maks. spenning for vifteuttak, til bruk av følgeregulator eller signal frekvens motor		
*Generell justering	Analoge utganger spjeld venstre side rom nr. 2: 04	000- 255	
max. volt vifte 2 206 min. spj. v. 2 000	Kalibrering 0-10 volt DC min. spenning for spjeld venstre side.		
*Generell justering 04 Analoge utganger	Analoge utganger spjeld venstre side rom nr. 2: 04	000 -255	
min. spj. v. 2 000 max. spj. v. 2 234 <	Kalibrering 0-10 volt DC maks. spenning for spjeld venstre side.		
* Generell justering 04 Analoge utganger	Analoge utganger spjeld høyre side rom nr. 2: 04	000 -255	
min. spj. h. 2 000 < max. spj. h. 2 234	Kalibrering 0-10 volt DC min. spenning for spjeld høyre side.		
* Generell justering 04 Analoge utganger	Analoge utganger spjeld høyre side rom nr. 2: 04	000 -255	
min. spj. h. 2 000 max. spj. h. 2 234<	Kalibrering 0-10 volt DC maks. spenning for spjeld høyre side.		

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Generell justering 04 Analoge utganger min. oppv.2 000 < max.oppv.2 234	Analoge utganger oppvarming rom nr. 2: 04 Kalibrering 0-10 volt DC min. spenning for oppvarming.	000 –255	
*Generell justering 04 Analoge utganger min. oppv. 2 000 max.oppv. 2 234<	Analoge utganger oppvarming rom nr. 2: 04 Kalibrering 0-10 volt DC maks. spenning for oppvarming.	000 –255	
* Generell justering 05 Føler innganger 0 temp. 1 00.0< 25 temp. 1 25.0	Standard kalibrering av føler inngang rom nr.1: 05 0 °C kalibrering av innendørs temperaturfølere. I stedet for innendørsføler, koble til en 820 Ohm motstand. Still display i 00 ved hjelp av VALUE-tastene og lagre innstillingen i minnet.	00.0-25.0	
* Generell justering 05 Føler innganger 0 temp. 1 00.0 25 temp. 1 25.0	Standard kalibrering av innendørs temperaturføler Rom nr.1: 05 Koble til innendørsføler og mål temperaturen nær føleren med et termometer. Tast inn den målte temperatur (VALUE- taster) og lagre innstillingen i minnet. Obs! Temperaturen må overskride 10 °C.	00.0-25.0	

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Generell justering	Standard kalibrering av føler inngang rom nr.2: 05	00.0-25.0	
0 temp. 2 00.0< 25 temp. 2 25.0	0 °C kalibrering av innendørs temperaturføler.		
	I stedet for innendørsføler tilkobles en a 820 Ohm motstand. Still display i 00 ved hjelp av VALUE- tastene og lagre innstillingen i minnet.		
* Generell justering 05 Føler innganger	Standard kalibrering av innendørs temperaturføler rom nr.2: 05	00.0-25.0	
0 temp. 2 00.0 25 temp. 2 25.0	Koble til innendørsføler og mål temperaturen nær føleren med et termometer. Still displayet på målt temperatur ved hjelp av VALUE- tastene og lagre innstillingen i minnet.		
	OBS! Temperaturen må overskride 10°C.		
* Generell justering 05 Føler innganger 0 temp. 3 00.0< 25 temp. 3 25.0	Standard kalibrering av føler inngang: 05 0 °C kalibrering av utendørs temperaturføler.	00.0-25.0	
	I stedet for utendørsføler, tilkobles en 820 Ohm motstand. Still display på 00 ved hjelp av VALUE- tastene og lagre innstillingen I minnet.		

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Generell justering 05 Føler innganger 0 temp. 3 00.0 25 temp.3 25.0	Standard kalibrering av utendørs temperaturføler: 05 Koble til utendørsføler og mål temperaturen nær føleren med et termometer. Tast inn målt temperatur (VALUE-taster) og lagre innstillingen i minnet. OBS! Temperaturen må	00.0-25.0	
* Generell justering 05 Føler innganger 0% fuktighet 1 000< 100% fukt. 1 100	0% kalibrering av fuktighetsmåler. rom nr. 1: 05 Koble fra fuktighetsføler. Nullstill display ved hjelp av VALUE-taster og lagre innstilling i minnet.		
*Generell justering 05 Føler innganger 0% fuktighet 1 000 100% fukt.1 100<	100% kalibrering fuktighetsføler rom nr. 1: 05 Koble til fuktighetsføler og mål spenningen mellom signal og GND-tilkobling fra fuktighetsføler med et voltmeter. Ved hjelp av VALUE-taster legges inn målt verdi. Lagre innstillingen med SET-tast. F. eks. 5V = 50% og 8V = 80%.		
* Generell justering 05 Føler innganger 0% fuktighet 2 000< 25% fukt. 2 100	0% kalibrering av fuktighetsføler. rom nr. 2: 05 Koble fra fuktighetsføler. Still display i 00 ved hjelp av VALUE-taster og lagre innstilling i minnet.		

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Generell justering	100% kalibrering av fuktighetsføler rom nr. 2: 05		
0% fuktighet 2 000 25% fukt. 2 100<	Koble til fuktighetsføler og mål spenningen mellom signal og GND-tilkobling fra fuktighetsføler med et voltmeter.		
	Tast inn målt verdi ved hjelp av VALUE- taster og lagre innstillingen med SET. tasten.		
	F. eks. 5V = 50% og 8V = 80%.		
	Standard innstillinger: 06		
* Generell justering 06 Standard innst. avlesing rom 1 08< avlesing rom 2 00	Les av standard innstillinger Når du gjør bruk av en standard innstilling til rom 1 eller 2, må du velge et sett innstillinger fra 3 til 10. Vi ønsker f. eks. å installere en serie veggventiler i rom 1. Vi må derfor gjøre bruk av		
	Standard innstillinger: 06		
*Generell justering 06 Standard innst.	Lagre standard innstillinger		
lagre rom 1 01< lagre rom 2 00	Lagre standard innstillinger til rom 1.		

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE		
	Standard innstillinger: 06			
*Generell justering 06 Standard innst. avles rom 1 00	Kopier innstillinger fra rom 1 til rom 2			
avles rom 2 01<	I det øyeblikk du har lagret standard innstillinger til rom 1, er det mulig å kopiere innstillingene fra rom 1 til rom 2.			
	Les av innstillinger fra rom 1 til rom 2			
	Standard innstillinger: 06			
* Generell justering	Lagre standard innstillinger			
lagre rom 1 00 lagre rom 2 01<	Lagre kopi fra rom 1 til rom 2			
Standard innstillinger I 3 = Like trykk varmeuty varmeutyeksling 6 = 1	liste nr. : veksling, 4 = Negativt trykkinnt serie vegginntaksventiler, 7 =	tak fra tak, { 2 serier ver	5 = Negativt 1 nginntaksver	rykk stiler 8 =

Diffuse, 9 = Gardin, 10 = Værstasjon

2.2 Justering rom

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
*Justering rom 1(2) * 01 V-kurve-utganger V vent. 5 % 01.5< V spj. venst. 5 % 03.7	V-kurve utganger:01 Ventilasjonsnivå 5 % min. vent. Vifte utgang 0 –10 DC	0.0- 10 V	
*Justering rom 1(2) * 01 V-kurve utganger V vent 5 % 01.5 V spj. venst. 5 % 03.7 <	V-kurve utganger:01 Ventilasjonsnivå 5 % min vent. Spjeld venstre side utgang 0 – 10 DC	0.0- 10 V	
*Justering rom 1(2) * 01 V-kurve utgang V spj. venst. 5 % 03.7 V spj. hoeyr. 5 % 01.5<	V-kurve utganger:01 Ventilasjonsnivå 5 % min vent. Spjeld høyre side utgang 0 – 10 DC	0.0- 10 V	
*Justering rom 1(2) * 01 V-kurve utganger nivaa trinn 1 020< V vent. trinn 1 02.0	V-kurve utganger:01 Ventilasjonsnivå 20 % vent. Knekkpunkt 1 = 20 % ventilasjon	0.0- 100%	
*Justering rom 1(2) * 01 V-kurve utganger nivaa trinn 1 020 V vent. trinn 1 02.0 <	V-kurve utganger:01 Ventilasjonsnivå 20 % vent. Vifte utgang 0 –10 DC	0.0- 10 V	
*Justering rom 1(2) * 01 V-kurve utganger V spj. v. tr. 1 04.5< V spj. h. tr. 1 02.5	V-kurve utganger:01 Ventilasjonsnivå 20 % vent. Spjeld venstre side 0 –10 DC	0.0- 10 V	

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
*Justering rom 1(2) *	V-kurve utganger:01	0.0- 10 V	
01 V-kurve utganger V spj. v. tr. 1 04.5	Ventilasjonsnivå 20 % vent.		
V spj. h. tr. 1 02.5 <	Spjeld høyre side 0–10 DC		
*Justering rom 1(2) *	V-kurve utganger:01	0.0- 100%	
01 V-kurve utganger nivaa trinn 2 040<	Ventilasjonsnivå 40 % vent.		
V vent. tr. 2 04.0	Knekkpunkt 2 = 40 % ventilasjon		
	V-kurve utganger:01	0.0- 10 V	
*Justering rom 1(2) * 01 V-kurve utganger	Ventilasjonsnivå 40 % vent.		
nivaa trinn 2 040 V vent. tr. 2 04.0 <	Vifte utgang 0 –10 DC		
*Justering rom 1(2) *	V-kurve utganger:01	0.0- 10 V	
01 V-kurve utganger V spi v tr 2 05 5<	Ventilasjonsnivå 40 % vent.		
V spj. h. tr. 2 02.5	Spjeld venstre side 0 –10 DC		
* lustering rom 1(2) *	V-kurve utganger:01	0.0- 10 V	
01 V-kurve utganger	Ventilasjonsnivå 40 % vent.		
V spj. h. tr. 2 04.2 <	Spjeld høyre side 0–10 DC		
*Justering rom 1(2) * 01 V-kurve utganger nivaa trinn 3 060<	V-kurve utganger:01	0.0- 100%	
	Ventilasjonsnivå 60 % vent.		
V vent. tr 3 06.0	Knekkpunkt 3 = 60 % ventilasjon		

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
*Justering rom 1(2) * 01 V-kurve utganger nivaa trinn 3 060	V-kurve utganger:01 Ventilasjonsnivå 60 % vent.	0.0- 10 V	
V vent. tr. 3 06.0 <	Vifte utgang 0 –10 DC		
*Justering rom 1(2) * 01 V-kurve utganger V spj. v. tr. 3 06.8< V spj. h. tr. 3 06.2	V-kurve utganger:01 Ventilasjonsnivå 60 % vent. Spjeld venstre side 0 –10 DC	0.0- 10 V	
*Justering rom 1(2) * 01 V-kurve utganger V spj. v. tr. 3 06.8 V spj. h. tr. 3 06.2 <	V-kurve utganger:01 Ventilasjonsnivå 60 % vent. Spjeld høyre side 0 –10 DC	0.0- 10 V	
*Justering rom 1(2) * 01 V-kurve utganger nivaa trinn 4 080< V vent tr. 4 08.0	V-kurve utganger:01 Ventilasjonsnivå 80 % vent. Knekkpunkt 4 = 80 % ventilasjon	0.0- 100 %	
*Justering rom 1(2) * 01 V-kurve utganger nivaa trinn 4 080 V vent tr. 4 08.0 <	V-kurve utganger:01 Ventilasjonsnivå 80 % vent. Vifte utgang 0 –10 DC	0.0- 10 V	
*Justering rom 1(2) * 01 V-kurve utganger V spj. v. tr. 4 07.5< V spj. h. tr. 4 08.5	V-kurve utganger:01 Ventilasjonsnivå 80 % vent. Spjeld venstre side 0 –10 DC	0.0- 10 V	
*Justering rom 1(2) * 01 V-kurve utganger V spj. v. tr. 4 07.5 V spj. h. tr. 4 08.5 <	V-kurve utganger:01 Ventilasjonsnivå 80 % vent. Spjeld høyre side 0 –10 DC	0.0- 10 V	

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
*Justering rom 1(2) * 01 V-kurve utganger V. vent 100% 10.0< V spj. v. 100% 10.0	V-kurve utganger:01 Ventilasjonsnivå 100 % vent. Vifte utgang 0 –10 DC	0.0- 10 V	
*Justering rom 1(2) * 01 V-kurve utganger V spj. v. 100% 10.0< V spj. h. 100% 10.0	V-kurve utganger:01 Ventilasjonsnivå 100 % vent. Spjeld venstre side 0 –10 DC	0.0- 10 V	
*Justering rom 1(2) * 01 V-kurve utganger V spj. v. 100% 10.0 V spj. h. 100% 10.0 <	V-kurve utganger:01 Ventilasjonsnivå 100 % vent. Spjeld høyre side 0–10 DC	0.0- 10 V	
* Justering rom 1(2) * 02 Reduksjonsutg. Velg starttemp. 0< Setpunkt 10.0	 Reduksjonsutganger:02 Startmåte: 0 = Ingen reduksjon av maks. ventilasjon. 1 = Reduksjon av maks. ventilasjon med et absolutt startpunkt. 2 = Reduksjon av maks. ventilasjon med et relativt startpunkt. 	00 - 02	
*Justering rom 1(2) * 02 Reduksjonsutg. setpunkt 10.0< p-bånd 10.0	Reduksjonsutganger:02 Starttemperatur Starttemperatur for begrensing av åpning høyre og evt. venstre side.	0.0- 30°C	

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Justering rom 1(2) * 02 Reduksjonsutg. setpunkt 10.0 p-bånd 10.0<	Reduksjonsutganger:02 Reduksjon over antall grader P-bånd er hvor mange grader temperaturen skal endre seg før begrensingen er maks.	0.1- 20°C	
* Justering rom 1(2) * 02 Reduksjonsutg. red. spj.v. 00< red. spj.h. 00	Reduksjonsutganger:02 Reduksjon i % spjeld Innstilling av hvor mange % spjeldet på venstre side skal lukkes ved lav utetemperatur.	0.0-60%	
* Justering rom 1(2) * 02 Reduksjonsutg. red. spj.v. 00 red. spj.h. 00<	Reduksjonsutganger:02 Reduksjon i % spjeld Innstilling av hvor mange % spjeldet på høyre side skal lukkes ved lav utetemperatur.	0.0-60%	
* Justering rom 1(2) * 03 Reduksjonsutg. Velg starttemp. 1< tom	 Reduksjon maks. ventilasjon:03 Startmåte 0 = Ingen reduksjon av maks. ventilasjon. 1 = Reduksjon av maks. ventilasjon med et absolutt startpunkt 2 = Reduksjon av maks. ventilasjon med et relativt startpunkt. 		

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
	Varme:04	00 - 02	
* Justering rom 1(2) * 04 Varme	Varmetilførselsmåte		
Velg varme 2< 200% varme 000	0 = Varmerelé tidsproporsjonalt fra 0-5 min. 0-10 V signal ved varme- tilførsel 0-100 %		
	1 = Varmerelé på/av med hysterese fra 0,5 ° C 0-10 V signal ved varme- tilførsel 0-100 %		
	2 = Analog varmetilførsel fra 0-10 V varmebehov fra 0-50%. On/off Varmetilførsel ved varme- behov fra 50-100 %.		
* Justering rom 1(2) *	Varme:04	0-200 %	
04 Varme	200% Varmetilførselsnivå		
200% varme 000<	Hvis varmetilførsel er maks. og romtemperaturen stadig er fallende, vil nivået for minimum ventilasjon reguleres ned.		
	Minimum ventilasjon vil aldri komme under 5%		
* Justering rom 1(2) *	Manuell vent. omdr.:05	5 -100%	
05 Manuell vent. omdr. manuell vent 005< tom 0	Manuell ventilasjon		
	Så lenge enheten er i denne funksjonen, vil ventilasjonen kjøre på dette nivået.		
	Når man justerer evt. rom nr. 1 skal man huske på å stille inn ventilasjonen i rom nr. 2 på et passende nivå.		

2.3 Alarmfunksjoner:

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON		INNSTILL INGS- OMRÅDE	
Funksjonsmuligheter p	å alarmrelé 1	og alarmrelé 2		
Velg relé-funksjon 0 til 9	Relé - 1 klemme 1,2,3	Relé 2 – klemme 4,5,6		
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé velg alarmrelé 0< velg alarmgrense 0	Alarm	Varme	0-9	
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé velg alarmrelé 1< velg alarmgrense 0	Alarm	Sprinkler		
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé velg alarmrelé 2< velg alarmgrense 0	Alarm	Ekstra ventilasjon ved ventilasjons- nivå		
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé velg alarmrelé 3 < velg alarmgrense 0	Alarm	Ekstra ventilasjon ved SET- temperatur		
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé velg alarmrelé 4 < velg alarmgrense 0	Varme	Sprinkler		

FUNKSJON	BESKRI FUN	VELSE AV KSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé velg alarmrelé 5< velg alarmgrense 0	Varme	Ekstra ventilasjon ved ventilasjonsnivå		
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé velg alarmrelé 6 < velg alarmgrense 0	Varme	Ekstra ventilasjon ved SET- temperatur		
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé velg alarmrelé 7 < velg alarmgrense 0	Sprinkler	Ekstra ventilasjon ved ventilasjonsnivå		
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé velg alarmrelé 8 < velg alarmgrense 0	Sprinkler	Ekstra ventilasjon ved SET- temperatur		
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé velg alarmrelé 9 < velg alarmgrense 0	Ekstra ventilasjon ved ventilasjons- nivå	Ekstra ventilasjon ved SET- temperatur		
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé velg alarmrelé 0 velg alarmgrense 0<	Alarmrelé:06 Valg av alarn 0= Absolutt al 1 = Relativ ala relatert til den temperatur.	n type armgrense armgrense – innstilte	00-01	

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé velg alarmgrense 0 abs. min. al. 02.0<	Alarmrelé:06 Absolutt min. alarmgrense Alarm utløses dersom romtemperaturen kommer under denne verdi.	2-50°C	
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé abs. min. al. 02.0 abs. maks. al. 35.0<	Alarmrelé:06 Absolutt maks. alarmgrense Alarm utløses hvis romtemperaturen kommer over denne verdi, dog først når romtemperaturen er 5 °C høyere enn utetemperaturen.	2-50°C	
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé abs. maks al. 35.0 rel. min. al. 05.0<	Alarmrelé:06 Relativ min. alarmgrense Alarm utløses hvis romtemperaturen faller med dette antall grader under den innstilte temperatur.	1-50°C	
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé rel. min. al. 05.0 rel. maks. al. 08.0<	Alarmrelé:06 Relativ maks. alarmgrense Alarm utløses hvis romtemperaturen stiger med dette antall grader over den innstilte temperatur + P-bånd (normalt 4 °C), dog først når romtemperaturen er 5°C høyere enn utetemperaturen.	1-50°C	

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé rel. maks, al. 08.0 utetemp.komp. 05.0<	Alarmrelé:06 Utetemperatur kompensering Før alarmen utløses ved overskridelse av maks. alarmgrense, kontrolleres først om romtemperatur har overskredet utetemperaturen med dette antall grader. (Forhindrer unødige alarmer på varme dager).	0-10°C	
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé utetemp.komp. 05.0 start on/off 080<	Alarmrelé:06 Ventilasjonsnivå for ventilator "on" Dersom ventilasjonsnivået overskrider denne innstilling, vil releèt være "on",	5-99%	
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé start on/off 080 stop on/off 060<	Alarmrelé:06 Ventilasjonsnivå for ventilator "off" Dersom ventilasjonsnivået faller under denne innstilling, vil reléet være "off".	5-99%	
* Justering rom 1(2) * 06 Alarmrelé stopp on/off 060 temp.on/off 25.0<	Alarmrelé:06 Temperatur for ventilator on/off Dersom romtemperaturen overstiger den innstilte temperatur, vil reléet slå seg inn. Reléet slår seg ut igjen dersom temperaturen faller 0,5° C under den innstilte temperaturen.	5-50°C	

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Justering rom 1(2) * 07 PID Kontroll velg PID T-kon 1< Int. tid T 05	 PID Kontroll:07 P eller PID reg. temperatur 0 = Styringen virker som P-regulering. 1 = Styringen virker som PID-regulering. 	00-01	
* Justering rom 1(2) * 07 PID Kontroll velg PID T-kon 1 Int. tid T 05<	PID Kontroll:07 Integrasjonstid, temperatur Etter denne tid vil reguleringen av ventilasjonsnivået og varmetilførsel bli øket/minsket.	1-20 min	
* Justering rom 1(2) * 07 PID Kontroll Int. tid T 05 velg PID fukt.kont. 1<	 PID kontroll fukt.: 07 P eller PID reg. fukt. 0 = Styringen virker som P-regulering. 1 = Styringen virker som PID regulering. 	00-01	
* Justering rom 1(2) * 07 PID Kontroll velg PID fuktkon 1 int.tid fukt. 11<	Integrasjonstid fukt.: 07 Etter denne tid vil reguleringen av ventilasjonsnivået og varmetilførsel bli øket/minsket.	1-20 min	

2.4 Kurvestyring:



FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILLI NGS- OMRÅDE	
* Justering rom 1(2) * 08 Kurve Start set T 25.0 Start min. v. 00.5<	Kurve:08 Min. vent. Start: 08 Min. ventilasjon ved starten av kurven.	5-100 %	
* Justering rom 1(2) * 08 Kurve Start min. v. 00.5 Start set fukt. 060<	Kurve:08 Ønsket fuktighet start:08 Ønsket fuktighet ved starten av kurven	5-100 %	
* Justering rom 1(2) * 08 Kurve Start set fukt. 060 siste dag 1 008<	Kurve:08 Kurve nr. 1 antall dager Antall dager for første kurve	0-100	
* Justering rom 1(2) * 08 Kurve siste dag 1 008 slutt-temp. 1 28.0<	Kurve:08 Slutt-temperatur ved første kurvepunkt Temperatur ved første punkt i kurven.	2-50°C	
* Justering rom 1(2) * 08 Kurve slutt-temp. 1 28.0 slutt min. 1 10.0<	Kurve:08 Slutt min.vent ved første kurvepunkt Min. ventilasjon ved første punkt i kurven.	0.0 – 100%	
* Justering rom 1(2) * 08 Kurve slutt min. 1 10.0 slutt fukt. 1 062<	Kurve:08 Sluttfuktighet ved første kurvepunkt Luftfuktighet ved første punkt i kurven.	0.0- 100 %	
* Justering rom 1(2) * 08 Kurve sluttfukt. 2 062 siste dag 2 016<	Kurve:08 Antall dager før kurve nr. 2 oppnås Antall dager før punkt nr. 2 i kurve	0-100	

	BESKRIVELSE AV	INNSTILL INGS-	
FUNKSJUN	FUNKSJON	OMRÅDE	
* Justering rom 1(2) *	Kurve:08	2-50°C	
08 Kurve siste dag 2 016 slutt-temp. 2 26.0<	Sluttemperatur ved punkt nr. 2 i kurven		
	Temperatur ved punkt nr. 2 i kurven.		
* Justering rom 1(2) *	Kurve:08	0.0 – 100%	
08 Kurve slutt-temp. 2 26.0 slutt min. 2 15.0<	Slutt minimum ventilasjon ved punkt nr. 2 i kurven		
	Minimum ventilasjon ved punkt nr. 2 i kurven.		
* Justering rom 1(2) *	Kurve:08	0.0- 100 %	
08 Kurve slutt min. 2 13.4 slutt fukt. 2 64.0<	Sluttfuktighet ved punkt nr. 2 i kurven		
	Luftfuktighet ved punkt nr. 2 i kurven.		
* Justering rom 1(2) *	Kurve:08	0,0-100	
08 Kurve slutt-fukt. 2 64.0 siste dag 3 24.0<	Antall dager før kurve nr. 3 oppnås		
	Antall dager før punkt nr. 3 i kurven oppnås.		
* Justering rom 1(2) *	Kurve:08	2-50°C	
08 Kurve siste dag 3 24.0 slutt-temp. 3 24.0<	Sluttemperatur ved punkt nr. 3 i kurven		
	Temperatur ved punkt 3 i kurven oppnås		
* Justering rom 1(2) *	Kurve:08	0.0 – 100%	
08 Kurve slutt-temp. 3 24.0 slutt min. 3 20.0<	Slutt minimum ventilasjon ved punkt nr. 3 i kurven		
	Minimum ventilasjon ved punkt 3 i kurven.		

* Justering rom 1(2) *	Kurve:08	0.0- 100 %	
08 Kurve slutt min. 3 20.0 slutt fukt. 3 66.0<	Sluttfuktighet ved punkt nr. 3 i kurven		
	Luftfuktighet ved punkt nr. 3 i kurven.		
FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
	Kurve:08	0.0- 100	
* Justering rom 1(2) * 08 Kurve slutt fukt. 3 66.0	Antall dager før kurve nr. 4 oppnås		
siste dag 4 032<	Antall dager før punkt nr. 4 i kurven oppnås.		
* Justering rom 1(2) * 08 Kurve siste dag 4 032 sluttemp. 4 22.0<	Kurve:08	2-50°C	
	Sluttemperatur ved punkt nr. 4 i kurven		
	Temperatur ved punkt nr. 4 I kurven.		
* Justering rom 1(2) *	Kurve:08	0.0–100%	
08 Kurve sluttemp. 4 22.0 slutt min. 4 25.0<	Slutt mininimum ventilasjon ved punkt nr. 4 i kurven		
	Minimum ventilasjon ved punkt nr. 4 i kurven.		
* Justering rom 1(2) *	Kurve:08	0.0-100%	
08 Kurve slutt min. 4 25.0 slutt fukt. 4 068<	Sluttfuktighet ved punkt nr. 4 i kurven		
	Luftfuktighet ved punkt nr. 4 i kurven.		
* Justering rom 1(2) *	Kurve:08	0.0- 100	
08 Kurve slutt fukt. 4 068 siste dag 5 040<	Antall dager før kurve nr. 5 oppnås		
	Antall dager før punkt nr. 5 i kurven oppnås.		

* Justering rom 1(2) * 08 Kurve fiste dag 5 040 slutt-temp. 5 20<	Kurve:08 Sluttemperatur ved punkt nr. 5 i kurven Temperatur ved punkt nr. 5 l kurven.	2-50°C	
* Justering rom 1(2) * 08 Kurve slutt-temp. 5 24.0 slutt min. 5 030<	Kurve:08 Slutt minimum ventilasjon ved punkt nr. 5 i kurven Minimum ventilasjon ved punkt nr. 5 i kurven.	0.0–100%	
FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Justering rom 1(2) * 08 Kurve slutt min. 5 030 slutt fukt. 5 070<	Kurve:08 Sluttfuktighet ved punkt nr. 5 i kurven Luftfuktighet ved punkt nr. 5 i kurven.	0.0-100%	

FUNKSJON	BESKRIVELSE AV FUNKSJON	INNSTILL INGS- OMRÅDE	
* Juster rom 1(2) * 09 Vindkontroll velg vindkontroll 0< forsinkelse 15	Vindkontroll:09 Velg om vindregulering (kontroll) skal være aktiv. 0 = ikke aktiv 1 = aktiv	0 - 1	
* Justering rom 1(2) * 09 Vindkontroll velg vindkontroll 0 forsinkelse 15 <	Vindkontroll:09 Her innstilles hvor mange minutter regulatoren skal bruke på å finne et gjennomsnitt av vindretning og vindhastighet, slik at vindretning og vindhastighet blir stabil. Ved test av vindretning og vindhastighet settes innstillingen til 1 min.	1 – 30 min	

