

Avtrekksvifte BVB og lysfelle

Monteringsveiledning



Merk: ved montering av lysfelle og avtrekksvifte, skal lysfella stå på sugesida av vifte. Lufta skal ikke blåses gjennom lysfella!

Montering i sandwichvegg



Som vist på bildene over, settes lysfellen(e) på innervegg, mens BVB 140 viften(e) blir montert på ytterveggen. Utsparingen i veggen er like stor som utvendig mål på BVB 140 viften. Beslag tilpasses for montasje. For å få det tett rundt kantene anbefales sikaflex som holder tett for falsk luft og fukt fra å trenge inn i dyrerommet.

Lysfellen settes på innerveggen på samme måte som viften på ytterveggen.

Montasje i slisser/ vanger forenkler demontering for rengjøring.

Montering i betongvegg



Som vist på bildene over, lages det en utsparring i vegg som er såpass at man klarer å få plass til BVB viften inne i vegg. Deretter settes viften gjennom vegg fra innsiden og ut slik at flensen rundt viften kan festes på innerveggen. For å tette utsparringen bør det ikke benyttes fugemasse som ekspanderer, men sikaflex eller liknende.

Lysfellen settes på innerveggen der lysåpningen på lysfellen skal være så stor at den dekker for utsparringen og viften. Flensen på lysfellen kan settes inn mot vegg som vist på bildet over og skrues fast i flensen.

Eller i slisser/ vanger for enkel demontering.

NB! Lysfellen må kunne demonteres for rengjøring.

Montering i trevegg



Som vist over, gjøres det på samme måte som for montasje i betongvegg.

Man lager en utsparring slik at viften kan tres gjennom vegg fra innsiden og monteres fast i flensen til innervegg. Deretter tettes utsparringen med sikaflex.

Lysfellens lysåpning skal dekke utsparringen og lysåpningen til viften og monteres på innerveggen som vist på bildet over. I vist montasje er laget et beslag rundt selve lysfellen som forenkler montasje og demontering for rengjøring.