



Termokontakt (TK) skal legges i separat kabel.

Koblingsskjema BK-vifter (rød propell)

Koblingsskjema 2 leder med TK




Viktig!

Oransje ledere fjernes fra koblingsbrett og kobles direkte til TK-inngang på STRA via Wago eller lignende.


Koblingsskjema Bruvikmotorer (hvit eller svart propell)

Koblingsskjema 3 leder med TK



Alle lasker i motor fjernes

Koblingsskjema 2 leder med TK



Lask mellom TB2 og U1 i motor fjernes

